# Guide application DID brumisation pour android

16:04 🖪 🏟	🖻 🌂 .iil 58% 🛢
	2
(5)	connexion
Ś	mode
	programmation
ţ	durées et limites
i	informations
	appareil
	à propos

Ecran d'accueil, toucher connexion pour démarrer.



(ici Atelier), pour vous connecter.





Le système est connecté, toucher le cadenas bleu pour saisir le code PIN (code réglé d'usine : 6655).



La cadenas rouge est devenu vert.

Ο

<



## 3 modes disponibles :

- AUTO : fonctionnement selon les horaires programmés
- MAN : démarrage et arrêt manuels
- TECH : commandes séparées de tous les éléments du systèmes

16:07 🖪 🕸	<b>⊠ ×</b> € ,ıll 58% <mark>–</mark>
Atelier	
mode	
OFF	AUTO MAN TECH
000 000 000	
ဂျာ	Dosage D
$\mathfrak{S}$	t° mini 🌗
t°= 21 °C	Hr maxi 🕖
Hr= 38 %	
t°eau= 22 °C	

### Mode AUTO

Choisissez d'activer ou non

- la pompe doseuse
- la limite de température
- la limite d'hygrométrie

16:08 🖪 🥸		◙ ₩  58%		Mode MAN			
mode			Ch	oisissez			
OFF AUT	D MAN	тесн	- le ou	<ul> <li>le fonctionnement p ou en marche forcée</li> </ul>			
		Cycle	- d	- d'activer ou non			
Marche forcée 🕒 🔹 la pon					ompe doseuse		
			•	<ul> <li>la limite de température</li> </ul>			
				<ul> <li>la limite d'hygrométrie</li> </ul>			
	pompe do	oseuse 🕖		16:08 🖪 🕸	<b>₫ ≼</b> ŧ "il 58% <b>=</b>		
		Purge					
Vidange D				mode	Û	٩	
				OFF AUTO MAN TECH			
					pompe HP		
					EV alimentation		
					EV décharge		
Ш	0	<			EV air		
					ventilateur 🕖		
Mode TECH	1				pompe doseuse		
Choisissez d'activer ou non					UV		

Choisissez d'activer ou non chaque composant du système (mode réservé au dépannage)



Toucher + pour ajouter une plage horaire et V pour l'enregistrer, X pour la supprimer.

Toucher le bouton en bas à droite pour envoyer les infos au système.

Toucher la lettre d'un jour pour voir les programmes en cours ce jour-là. PROGRAMMATION

Toucher Modifier pour créer un nouveau programme de fonctionnement.

Toucher les carrées bleus pour choisir les jours concernés par la nouvelle plage horaire.

Toucher + pour ajouter une plage horaire et V pour l'enregistrer, X pour le supprimer.



marche UV: 00:00 --- 00:00 horaire purge: 00:00 horaire vidange: 00:00

0



#### INFO

Indique en temps réel tous les états du système.

#### DUREES ET LIMITES

Toucher le nom d'une durée ou une icône pour régler la valeur correspondante.





<

SN: 2200041

Ο

APPAREIL

Modifier le nom ou le code PIN du système.

Toucher le bouton à flèche pour envoyer les infos au système.